

VOTRE CONSEILLER DAUPHIN TELECOM



Service Commercial dédié
0690 66 77 88



Service Client dédié
0801 100 555*
ou 555
à partir d'un mobile Dauphin Telecom**



E-mail
info@dauphintelecom.com

NOS BOUTIQUES DAUPHIN TELECOM

SAINT-MARTIN

Marigot
12, rue de la République
97150 Saint-Martin

SAINT-MARTIN

Hope Estate / Aventura Mall
Centre commercial Aventura
97150 Saint-Martin

SAINT-BARTHÉLEMY

Gustavia
Rue du Roi Oscar II
97133 Saint-Barthélemy

* Appel gratuit depuis la zone d'origine

** Appel gratuit à partir d'un mobile Dauphin Telecom

Dauphintelecom

VIVEZ FIBRE

INTERNET EN TRÈS HAUT DÉBIT



Manuel d'installation
Dbox TV

www.vivez fibre.com

Easy go !

Dauphin
telecom

Contenu de la boîte

Dbox TV



télécommande



cable SCART



⚡ alimentation 12V



2 piles AAA

Comment brancher votre Dbox TV ?

VUE ARRIÈRE DE VOTRE Dbox



prise OPTICAL
cable optique
non fourni

prise HDMI
cable HDMI
fourni par votre
installateur

cable RJ45
fourni avec votre routeur
ZTE F670

⚡
alimentation 12V
à insérer dans la prise

- 1 Brancher le câble RJ45 fourni avec votre routeur ZTE F670 sur la prise correspondante de votre Dbox TV.
- 2 Brancher le câble d'alimentation et le câbles HDMI sur les prises correspondantes de votre Dbox TV.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble RJ45 sur la prise LAN 4 de votre routeur ZTE F670.
- 4 Repérer la prise HDMI sur votre TV puis connecter l'autre extrémité du câble HDMI sur la prise HDMI de votre TV.
- 5 Démarrer votre routeur ZTE F670 et votre Dbox TV puis attendre que les voyants Internet et LAN 4 soient allumés.

Allumer votre TV puis régler la source sur le port HDMI sur lequel vous avez branché le câble HDMI.

Utilisez la télécommande de votre Dbox TV pour changer de chaîne.

